


ANTENNE

Digitaler HDTV-Receiver



- Digitaler HDTV-Receiver -

Dieses Handbuch wird Ihnen dabei helfen, das Gerät in der Praxis optimal zu benutzen und die ersten Schritte so leicht wie nur möglich zu gestalten. Lesen Sie sich deshalb die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren digitalen TV-Receiver verwenden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE VOR GEBRAUCH

1. Das Gerät darf nur entsprechend der Gebrauchsanweisung zweckgemäß verwendet werden.
2. Verbinden Sie das Gerät NICHT über ein Verlängerungskabel. Der Empfänger muss direkt an der Steckdose angeschlossen werden.
3. Schützen Sie das Gerät vor direkter Hitze durch Heizkörper, Öfen oder Kaminen.
4. Den Empfänger in keiner Weise umrüsten oder modifizieren.
5. Die beiden Kontakte müssen korrekt in die Steckdose hineingesteckt werden, damit der Empfänger auch einwandfrei funktioniert.
6. Das Koaxialkabel darf nicht gequetscht oder eingeklemmt werden und es sollten auch keine größeren Gegenstände wie z. B. Möbel in die Nähe des Empfängers gestellt werden.

SO FUNKTIONIERT DAS GERÄT

Der digitale HDTV-Empfänger nutzt die Stromleitung bei Ihnen Zuhause, um digitale Signale von Sendemasten in Ihrer direkten Umgebung zu empfangen - so wird Ihr gesamtes Haus oder Ihre Wohnung zu einer einzigen großen Antenne. Die Anzahl der Kanäle, die Sie empfangen können, hängt von der Entfernung zum nächsten Sendemast, Ihrer geographischen Lage und der direkten Umgebung ab.

DEN DIGITALEN HDTV EMPFÄNGER EINRICHTEN

1. Stecken Sie das eine Ende des Koaxialkabels in den passenden ANT/IN Anschluss auf der Rückseite Ihres Fernsehers hinein. Für Länder in Europa verwenden Sie den Koaxial-Euro-Adapter.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Koaxialkabels mit dem Koaxialanschluss des Empfängers.
3. Verbinden Sie den Empfänger mit einer Steckdose und vergewissern Sie sich, dass das Kabel auch korrekt eingesteckt ist.

WIE SIE NACH KANÄLEN SUCHEN UND DIESE FINDEN

1. Stellen Sie Ihre QUELLE auf TV ein.
2. Wählen Sie über die Fernbedienung Ihres Fernsehers das MENÜ aus.
3. Wählen Sie KANALEINSTELLUNG aus und drücken Sie auf ANTENNE oder AIR je nach Modell Ihres Fernsehers - stellen Sie sicher, dass Sie nicht über KABEL verbunden sind.
4. Führen Sie anschließend einen Sendersuchlauf durch.
5. Die Anzahl der Kanäle und die Empfangsstärke hängen beide von Ihrer geographischen Lage und Ihrer Umgebung ab.

HINWEISE ZUR PRODUKTPFLEGE

- Ihr Empfänger ist nur für den Einsatz im Innenraum vorgesehen. Wenn Sie den Empfänger rauen äußeren Einflüssen aussetzen, wie es außerhalb des Hauses der Fall ist, kann dies zu erheblichen Schäden führen.
- Wenn Sie Ihren Empfänger reinigen möchten, reicht es völlig aus, ihn einfach mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Tauchen Sie den Empfänger niemals in oder unter Wasser! Wenn Sie das Gerät reinigen möchten, ziehen Sie davor das Kabel aus der Steckdose. Es darf nicht mehr mit dem Stromnetz verbunden sein.